BIOS- und Treiberupdates unter Lenovo

Treiber- und BIOS-Updates auf einem Lenovo Rechner durchführen

1. Im Windowssuchfeld nach "System Update" suchen und ausführen (linke Maustaste drücken)

Alle Apps Dokumente Eins —	tellungen Me	ehr ∽		
Höchste Übereinstimmung				
System Update App				
Apps			System Update	
🕎 Systemsteuerung			Арр	
Sy stemkonfiguration			Öffnen	
9 Systeminformationen		G	Als Administrator ausführen	
Einstellungen (3+)			Dateispeicherort öffnen	
Dokumente (7+)			An Taskleiste anheften	
			Deinstallieren	

2. Im geöffneten Programm auf den Button "Weiter" klicken, dann wird nach Updates gesucht



3. Gefundene Aktualisierungen, werden nach Kategorie angezeigt. Kritische Aktualisierungen müssen installiert werden. Empfohlene und Optionale Aktualisierungen können bei Bedarf installiert werden.

System Update	
Willkommen	Wählen Sie die zu installierenden Aktualisierungen aus, und klicken Sie dann auf 'Weiter', um Ihre Auswahl zu überprüfen.
Neue Aktualisierungen	Kritische Aktualisierungen (1) Empfohlene Aktualisierungen (1) Optionale Aktualisierungen (0)
abrufen	✓ Alle auswählen
Verzögerte Aktualisierungen installieren	✓ ✓ ThinkPad Universal USB-C Dock FW Package - 10 (1903 or Later)/11 (21H2 or Later)
Erweitert	
Aktualisierungen planen	
Installationsprotokoll anzeigen	
Ausgeblendete Aktualisierungen wiederherstellen	
	Insgesamt ausgewählt: 1 Aktualisierungen, 2,22 MB
10253	Weiter > (N) Abbrechen(C)

4. Nach dem Klicken auf "Weiter", wird eine Zusammenfassung aller ausgewählten Aktualisierungen angezeigt

System Update		× ?
Willkommen	Überprüfen Sie die ausgewählten Aktualisierungen. Klicken Sie auf 'Herunterladen', um mit dem Herunterladen und Installieren der Aktualisierungen zu beginnen.	
Neue Aktualisierungen abrufen Verzögerte	Kritische Aktualisierungen ThinkPad Universal USB-C Dock FW Package - 10 (1903 or Later)/11 (21H2 Entfernen Hersteller: Lenovo	~
Aktualisierungen installieren	Downloadgröße: 2,22 MB Version: 3.0.85 Erforderlicher Plattenspeicherplatz: 11,91 MB Später installieren (nur herunterladen)	
Aktualisierungen planen	Empfohlene Aktualisierungen Intel Thunderbolt Retimer Firmware - 10 (1903 or Later) / 11 (21H2 or Later Entfernen	
Installationsprotokoll anzeigen Ausgeblendete Aktualisierungen	Hersteller: Lenovo Downloadgröße: 1,18 MB Version: 1.2.29.0 Erforderlicher Plattenspeicherplatz: 1,82 MB Später installieren (nur herunterladen)	
wiederherstellen	Optionale Aktualisierungen Insgesamt ausgewählt: 2 Aktualisierungen, 3,41 MB	
	< zuruck Heruntenaoen Abbreche	.n(c) .:

Wichtig bei BIOS-Update:

Eine Unterbrechung des BIOS-Updates führt IMMER zu einem Defekt des Gerätes, deswegen gilt:

- Gerät muss unbedingt am Strom angeschlossen sein
- LAN-Kabel einstecken
- Unter keinen Umständen etwas vom Gerät ausstecken (Stromkabel, LAN-Kabel)
- Abwarten, bis das Update komplett beendet wurde
 - Warten, bis die Windows-Anmeldemaske wieder da ist
- Nichts anderes am Rechner machen während des Updates auch keine Tasten drücken außer Sie werden dazu aufgefordert.
- 5. Auf "Herunterladen" klicken und die Updates werden durchgeführt

System Update		
Willkommen	Überprüfen Sie die ausgewählten Aktualisierungen. Klicken Sie auf 'Herunterladen', um mit dem Herunterladen und Installieren der Aktualisierungen zu beginnen.	
No.	Kritische Aktualisierungen	
ab Lenovo System Update	ThinkPad Universal USB-C Dock FW Package - 10 (1903 or Later)/11 (21H	
Ve Ak ins Nach der Installation der von Ihnen ausgewählten Aktualisierungen startet das System neu. Während der Installation von Aktualisierungen dürfen Sie das System nicht ausschalten, es nicht von der Stromquelle trennen und kein Zubehör entfernen. Wir empfehlen, alle geöffneten Dokumente vorsichtshalber zu speichern • ThinkPad Universal USB-C Dock FW Package - 10 (1903 or Later)/11 (21H2 or Later) • Intel Thunderbolt Retimer Firmware - 10 (1903 or Later) / 11 (21H2 or Later) atternen		
Installationsprotokoll an: eigen	Downloadgröße: 1.18 M8 Version: 1.2.29.0 OK Abbrechen(C)	
Ausgeblendete Aktualisierungen wiederherstellen	Optionale Aktualisierungen	
	Insgesamt ausgewählt: 2 Aktualisierungen, 3,41 MB	
	< Zurück Herunterladen Abbrechen(C)	

System Update	
Willkommen Neue Aktualisierungen abrufen Verzögerte Aktualisierungen	Bitte warten Sie, während System Update die für Ihr System verfügbaren Pakete herunterlädt und installiert.Während der Installation von Aktualisierungen dürfen Sie das System nicht ausschalten, es nicht von der Stromquelle trennen und kein Zubehör entfernen.
Erweitert	Verbindung zum System Update Server wird hergestellt Pakete werden heruntergeladen
Installationsprotokoll anzeigen Ausgeblendete Aktualisierungen	
wiederherstellen	Gesamtfortschritt: 54% Abbrechen(C)

- 6. Wenn alle Updates heruntergeladen wurden, ist manchmal ein Neustart notwendig.
 - Diesen bitte durchführen und abwarten bis die Windows-Anmeldemaske wieder angezeigt wird.
 - Bei Neustart, bitte bei Rechner bleiben, da BitLocker sonst das Updaten beim hochfahren verhindert (kann zu aufhängen des Rechners führen)

Lenovo System Update

Der Computer startet in 5 Minuten neu.

Nach der Installation der Aktualisierungen wird Ihr Computer neu gestartet. Wenn Sie alle geöffneten Dokumente bereits gespeichert haben, klicken Sie auf "Jetzt neu starten", um den Computer sofort neu zu starten. Minimieren Sie andernfalls den Dialog und speichern Sie alle geöffneten Dokumente, bevor der Computer automatisch neu startet.

WICHTIG: Versetzen Sie Ihren Computer nicht in den Energiesparmodus oder Ruhezustand, und schließen Sie den Deckel nicht. Andernfalls könnte die Installation der Updates gestört werden, was Ihr System beschädigen kann.

4:56

Jetzt neu starten